

PAINÉIS

EM MADEIRA MACIÇA

PARA MAIS
INFORMAÇÕES
SOBRE O
PRODUTO E A
INSTALAÇÃO:



SR
SIERRA
Atelier


SR
SIERRA
Atelier

sierra.com.br/atelier

**MANUAL DE
INSTALAÇÃO**

RÉGUAS PRINCIPAIS


Comprimento: 2,95m
Largura: 5,5cm
Profundidade: 3cm
Cobertura: 4,5cm




RÉGUAS DE ACABAMENTO

Comprimento: 2,95m
Largura: 2,5cm
Profundidade: 4cm


Régua Plana



Régua Acabamento Lateral
Régua Canto Externo




Régua Canto Interno



RENDIMENTO / COBERTURA

RÉGUAS PRINCIPAIS		
EMBALAGEM	Nº RÉGUAS	M ²
CAIXA	18	2,39
PALETE	540	71,70



Cada régua cobre 4,5cm

INSTALAÇÃO


As réguas são aplicadas de forma simples e segura, não ficando em contato direto com a superfície. Para a sua instalação, são utilizadas réguas de fixação horizontais.

Para a fixação das réguas, utilizar um Pinador e/ou Cola. Não recomendamos pregar ou parafusar as réguas.




PASSO 01

Prenda as **Réguas de Fixação** junto à superfície, mantendo um espaçamento de 50cm entre elas.





PASSO 02


Proceda a instalação das réguas conforme o formato do seu painel (confira a disposição das réguas nos quadros abaixo).



PAINEL CANTO INTERNO



PAINEL PLANO



PAINEL CANTO EXTERNO

